



+++

DISEÑO MODULAR
QUE SE ADAPTA A
TUS NECESIDADES

Casco diseñado para entornos de trabajo exigentes, ideal para proteger la cabeza de impactos causados por objetos que caen libremente. Esta excelente solución de seguridad es perfecta para quienes laboran en ambientes de alto riesgo.

SOPORTE FRONTAL

Este producto de seguridad solo proporciona protección limitada para objetos en caída libre que impactan en la parte superior de la carcasa. Lea las instrucciones de uso antes de usar. El uso incorrecto puede causar daños graves o la muerte.

Incorpora un soporte frontal integrado para el montaje de una lámpara minera, parte de la misma carcasa y moldeado directamente durante el proceso de fabricación. Este soporte no está atornillado ni soldado, garantizando una estructura sólida y sin puntos débiles para brindar máxima seguridad y comodidad al usuario.



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS



Caída de
objetos



Descarga
eléctrica



Chispas




Espacios
reducidos

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Un casco de protección para uso industrial no tiene una vida útil predeterminada, sino que la misma dependerá de las condiciones de uso. Antes de colocarse el casco e iniciar la tarea, el usuario debe inspeccionar visualmente carcasa y suspensión en busca de cualquier signo de desgaste; si lo encuentra debe salir del área de riesgo y consultar a su supervisor. Un casco que recibió un impacto ya cumplió con su función por lo que debe reemplazarse.



MILENIUM CLASS FULL BRIM CON SLOT



++ +

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Modelo de ala completa.
- ✓ Casco de seguridad industrial orientado a minería y petróleo.
- ✓ Fabricado en Polietileno, se distingue por su excelente terminación y moderno diseño.
- ✓ Integrado con un soporte frontal para montaje de la lámpara minera. Este soporte es parte de la carcasa, está inyectado en el proceso de fabricación (no está soldado ni atornillado).



8 puntos de anclaje



Nuquera fabricada en polietileno



Combinable con otros EPP



Mecanismo de ajuste: matraca o intervalos



Banda de sudor: reemplazable



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES

Protector craneana clasificación CLASE E conforme a la norma NOM-115-STPS-2009, IRAM 3620 Tipo 1 Clase B, ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I Clase E y Norma Chilena NCh 461:1977.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- El casco NO provee protección ILIMITADA.
- NO modificar carcasa o arnés / NO reemplazar partes por las de otro fabricante.
- Ajuste el arnés tal que su calce sea confortable pero firme a la cabeza.
- Evitar contacto con conductores eléctricos.
- Inspeccionar regularmente carcasa y arnés y reemplazar al menor signo de desgaste.
- La exposición prolongada a la luz solar puede degradar el casco. No almacenarlo expuesto al sol cuando no esté en uso.

LIMPIEZA

- Desmonte la suspensión.
- Limpie con jabón neutro y agua tibia.
- Enjuague en agua corriente y seque con un paño.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

Instalación de la suspensión

1. Sostenga el casco de seguridad de modo que la parte interior quede hacia arriba y que la parte frontal apunte a lo lejos.
2. Coloque la suspensión en el casco con la sudadera hacia adelante. Sugerencia: fije las lengüetas
3. frontales en la posición más baja y las lengüetas traseras, en la posición más alta, para permitir una mejor manipulación del sistema de cierre. Introduzca la lengüeta de la suspensión en la cavidad del casco. Con los pulgares colocados en la parte superior de la lengüeta y en ambos lados de la cinta, presione firmemente hasta que dicha lengüeta quede firmemente colocada en su lugar. Repita el procedimiento para cada lengüeta.


5. Gire la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta que le ajuste del casco sea seguro y cómodo. NO APRIETE DEMAS.

Ajuste de la suspensión standard

6. Introduzca el extremo numerado de la correa a través de las pestañas-guía, enganchando cada juego.
7. Se obtiene el ajuste adecuado al alinear el tamaño deseado con las marcas en altorrelieve de las pestañas-guía centrales.
8. Para desenganchar los clientes de seguridad para ajustar a tamaños de cabeza más grandes, presione el área marcada mientras tira el extremo numerado. Suelte en el tamaño deseado.

Ajuste de la cremallera

4. Gire la perilla de la cremallera en sentido contrario de las agujas del reloj para ajustar en la posición abierta. Coloque el casco en la cabeza como normalmente lo hace.



Nota: Cuando se arme conforme a la instrucción de uso, el casco cumple con los requisitos de casco de la norma IRAM 3620, ABNT NBR 8221, ANSI/ISEA Z89.1, UNIT 687-83, NCh461, NOM – 115 - STPS, bajo las cuales está certificado.



CÓDIGOS y COLORES

902898	Casco MILENIUM Class FB S/V Slot	Blanco		Chile, Colombia y Perú
902899	Casco MILENIUM Class FB S/V Slot	Amarillo		Chile, Colombia y Perú
902900	Casco MILENIUM Class FB S/V Slot	Rojo		Chile, Colombia y Perú
902901	Casco MILENIUM Class FB S/V Slot	Azul		Chile, Colombia y Perú
902902	Casco MILENIUM Class FB S/V Slot	Verde		Chile, Colombia y Perú
902903	Casco MILENIUM Class FB S/V Slot	Naranja		Chile, Colombia y Perú

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

