

FILTRO DE PARTICULAS, GX70, P100, GERSON



REVISION DE AJUSTE CON "PULGAR ARRIBA"

Con tus dos pulgares, selle el respiradero del cartucho (ver Fig. 1). Inhale hasta que la máscara se hunda ligeramente y contenga la respiración durante 10 segundos. Si la máscara permanece hunda y no se detectan fugas de aire, la estanqueidad del respirador es satisfactoria.



Figura 1.

NOTA: El sellado de la pieza facial a la cara se ve afectado por el movimiento, el habla y las muecas faciales.

La prueba de ajuste debe realizarse de acuerdo con la norma OSHA 1910.134. Si no se logra un ajuste hermético, no se debe usar este respirador.

Filtro P100 con aprobación NIOSH para usar con respiradores de media cara y cara completa Gerson. Eficiencia de filtración de al menos 99.97% contra aerosoles sólidos y líquidos, incluidos los a base de aceite.

- El diseño único es a prueba de salpicaduras y goteo para ayudar a prolongar la vida útil del filtro.
- El diseño de ventilación trasera ayuda a reducir la reinhalación de CO₂ cuando se usa la máscara debajo del protector facial o la visera.
- Puertos de entrada de aire únicos para una fácil verificación de ajuste.
- Ligero y compacto.

EMPAQUE

NUMERO DE ARTICULO	APROBACION NIOSH	EMPAQUE MAESTRO	PESO POR CAJA	PESO POR DIMENSIONES	VOLUMEN POR CAJA	CODIGO DE BARRAS INTERNO	CODIGO DE BARRAS DE LA CAJA
GX70	P100	2/bols, 60/caj	8 lbs	21.5" x 13" x 5.5"	0.89 cf	0-44585-71470-9	5-00-44585-91470-8

* Las regulaciones de OSHA establecen requisitos específicos para el plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico y la 4,4'-metilendianilina (MDA).

ADVERTENCIAS: Este producto no proporciona protección pulmonar contra vapores orgánicos ni gases ácidos. No lo use cerca de arenado. Este producto no suministra oxígeno. Lea y comprenda las instrucciones y advertencias antes de usar este producto.