

Sika® Backer Rod

Material de Respaldo para Selladores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Backer Rod es una varilla de largo continuo de espuma de poliolefina extruida. Cuenta con una capa exterior sin absorbencia y una red altamente resistente, que contiene celdas abiertas, las cuales no expulsan gas al ser perforadas.

USOS

- Juntas de expansión y contracción, donde son aplicados sellantes en frío.
- Juntas nuevas de expansión y contracción.
- Juntas con dimensiones irregulares.
- Se adecua fácilmente a distintos tamaños y formas de aberturas y no expide gases si es pinchado durante la instalación.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- No emite gases.
- Químicamente inerte.
- No es absorbente.
- Se adapta a irregularidades de las juntas.
- Se adapta al ancho de varias juntas.
- Ofrece una superficie suave y sin polvo.
- Actúa como barrera para evitar la adherencia con la superficie.

DATOS BÁSICOS

FORMA

ASPECTO

Esponja

COLORES

Gris

PRESENTACIÓN

- 3/8" de 100 m
- 5/8" x 450 m



ALMACENAMIENTO**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL**

Almacenar indefinidamente en un lugar limpio en su empaque original.

DATOS TÉCNICOS**DENSIDAD**

1.2 – 1.3 kg/l

LÍMITES DE TEMPERATURA

-40°C a +70°C

ABSORCIÓN DEL AGUA ASTM D 1622

0.03 – 0.10 kg/m³

GASEADO (Nº DE BURBUJAS) ASTM C 1253

<1

COMPRESIÓN RECUPERADA ASTM D 5249

>9

DEFLEXIÓN ASTM D 5249

>20.5 kPa

RESISTENCIA ASTM D 1623

>200 kPa

INFORMACIÓN DEL SISTEMA**DETALLES DE APLICACIÓN****CONSUMO / DOSIS**

Diámetro de Sika® Backer Rod (mm)	Dimensión de la junta (mm)
38	30
9.5	7.6
6.4	5.1

MÉTODO DE APLICACIÓN**MODO DE EMPLEO**

- Seleccionar el Sika® Backer Rod en un diámetro aproximadamente 25% más grande que la junta.
- Cortar el Sika® Backer Rod al largo deseado o dispensar directamente del rodillo.
- Colocar el Sika® Backer Rod en la junta a la profundidad especificada.
- Presionar el Sika® Backer Rod uniformemente dentro de la junta usando un rodillo circular u otra herramienta similar.
- Aplicar el sellante elástico Sikaflex® sobre el Sika® Backer Rod siguiendo las instrucciones de su hoja técnica.

IMPORTANTE

No usar con sellantes de aplicación caliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma naturales o sintéticos y lentes de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 6

la misma que deberá ser destruida”

